Регламент Технического обслуживания Sollers Atlant 1.9D

Описание условных обозначений:
● = проверить, очистить, отрегулировать при необходимости
▲ = заменить, отрегулировать
L = смазать
T = затянуть указанным моментом (пробег в км или срок в мес. в зависимости от того, что наступит раньше)
■ = требуется регистрация,
= действия не требуются

Проверка любых непройденных программ обслуживания	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Регистрация в прогамме «Sollers — Помощь на дорогах»	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Сервисный интервал - 20000 км или 1 год

Периодичность ТО		ТО 1	ТО 2	ТО 3	ТО 4	ТО 5	ТО 6	ТО 7	ТО 8	ТО 9	ТО 10	ТО 11
Год		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тыс. км		5	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Двигатель	Моторное масло/масляный фильтр (замена)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Фильтрующий элемент воздушного фильтра (замена)	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●
	Топливный фильтр (замена)			▲		▲		▲		▲		▲
	Водоотделитель топливного фильтра		●		●		●		●		●	
	Ремень привода вспомогательных агрегатов	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Охлаждающая жидкость (замена)	●	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●
	Топливопроводы и соединения	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Равномерность работы ДВС на холостом ходу и повышенных оборотах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Турбокомпрессор	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Промежуточный охладитель наддувочного воздуха	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Компрессор кондиционера	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сцепление	Свободный ход педали сцепления	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коробка передач Трансмиссия	Механизм выбора и переключения передач		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Масло коробки передач (замена)		▲		▲		▲		▲		▲	
	Сапун		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Задний мост	Масло заднего моста (замена)			▲		▲		▲		▲		▲
	Сапун		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Рулевое управление	Люфт рулевого колеса	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Жидкость рулевого механизма (замена)	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●
	Тяги рулевого механизма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Люфт и повреждения элементов подвески	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Работоспособность и герметичность ГУР	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Карданный вал	Пылезащитная крышка карданного вала		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Люфт подшипника карданного вала и сопутствующих деталей			●		●		●		●		●
	Шлицевое соединение карданного вала (смазать)			L		L		L		L		L
Тормозная система	Свободный ход педали тормоза и работоспособность тормозной системы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тормозная жидкость (замена)				▲			▲			▲	
	Износ переднего/заднего тормозного барабана (диска)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Утечка из тормозной системы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тормозные колодки		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Повреждение трубок и шлангов, ослабление соединительных элементов		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стояночный тормоз	Трос привода стояночного тормоза		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Работоспособность стояночного тормоза		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Свободный ход рычага стояночного тормоза		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тормозные барабаны			●		●		●		●		●
Подвеска	Рессоры		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Проверка течи масла из амортизаторов		●		●		●		●		●	
	U-образные болты рессор (протянуть)	T		T		T		T		T		T
	Болты крепления кронштенов рессоры (8 шт. на одну рессору)		T		T		T		T		T	
	Подшипник передней ступицы	●	●	L	●	L	●	L	●	L	●	L
	Подшипник задней ступицы	●	●	●	●	L	●	●	●	L	●	●
Система привода	Шины (давление и износ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Колесные диски	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Углы установки колес			●		●		●		●		●
	Перестановка шин/колес		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Колесные болты (протяжка)	T		T		T		T		T		T
Электрооборудование	Аккумулятор	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Клеммы АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Световые приборы/звуковой сигнал/стеклоочистители	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кондиционер	Фильтр кондиционера (при наличии)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Проверка эффективности и дозаправка (при необходимости)						●					●
Кузов	Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●