Регламент Технического обслуживания Sollers ST6

Описание условных обозначений:
● = проверить, очистить, отрегулировать при необходимости
▲ = заменить, отрегулировать
L = смазать
T = затянуть указанным моментом (пробег в км или срок в мес. в зависимости от того, что наступит раньше)
■ = требуется регистрация,
= действия не требуются

Проверка любых непройденных программ обслуживания	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Регистрация в прогамме «Sollers — Помощь на дорогах»	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Сервисный интервал - 15000 км или 1 год

Периодичность ТО		ТО 1	ТО 2	ТО 3	ТО 4	ТО 5	ТО 6	ТО 7	ТО 8	ТО 9	ТО 10	ТО 11	ТО 12	ТО 13	ТО 14	ТО 15	ТО 16
Год		3 мес.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Тыс. км		5	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225
Подкапотное пространство и фильтрующие элементы	Масло и масляный фильтр двигателя	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Фильтрующий элемент воздушного фильтра	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Фильтрующий элемент климатической установки	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Система управления электронными датчиками	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Соединения кабелей, проводка и силовые цепи автомобиля	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Охлаждающая жидкость	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲
	Соединения и магистрали топливной системы и топливный резервуар	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ремень генератора/приводных агрегатов	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	▲
	Система вентиляции картера и турбонаддува двигателя	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Замена ремня ГРМ, только для бензинового двигателя (для 2.0G)						▲					▲					▲
	Топливный фильтрующий элемент-сепаратор	●	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●
	Свечи зажигания, только для бензинового двигателя (2.0G)			●		▲		●		▲		●		▲		●	
	Дроссельная заслонка			●		●		●		●		●		●		●	
Шасси и кузов	Фары ближнего и дальнего света, прочая светотехника	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Свободный ход педалей сцепления и тормозной системы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тормозные механизмы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тормозная жидкость	●	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●
	Рулевой механизм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Углы регулировки колес	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Шаровые соединения элементов ходовой части пыльники	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Трансмиссионное масло (механическая коробка передач)	●	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●
	Масло раздаточной КПП	●			▲			▲			▲			▲			▲
	Масло переднего и заднего дифференциала	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲
	Масло ГУР	●	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●
	Смазка элементов ходовой части	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Болтовые соединения и крепежные элементы шасси и кузова	●	●	●	●	T	●	●	●	T	●	●	●	T	●	●	●
	Покрышки и давления в шинах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Переключатели и измерительные устройства электрических систем управления	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Работа системы кондиционирования, патрубки, количество фреона	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●